


STALCO+

POWER TOOLS

WKRETKARKA DO SUCHEJ ZABUDOWY S-97150

TYP: AS625



PL

EN

CE




 570W

 230V/50Hz


 0-6000

 LEFT/RIGHT


 HEX 4mm




1




2




3




4




5




6




7



8



9



10

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! Zachowaj instrukcję na przyszłość. Zapoznaj się z nią. Nieprzestrzeganie wymienionych poniżej instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar lub poważne obrażenia. Termin „elektronarzędzie” we wszystkich wymienionych poniżej ostrzeżeniach odnosi się do narzędzi zasilanych z sieci (narzędzia przewodowe) oraz narzędzi zasilanych z akumulatora (bezprowodowe).

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

1. Zadбай, aby miejsce pracy było czyste i dobrze oświetlone. Brak właściwego oświetlenia może być przyczyną wypadków.
2. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, np. w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry mogące spowodować samozapłon.
3. Podczas obsługi elektronarzędzia należy trzymać dzieci i osoby postronne z dala. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

Bezpieczeństwo elektryczne

4. Wtyczka elektronarzędzia powinna pasować do gniazda. Nigdy nie modyfikuj wtyczki. Nie używaj żadnych adapterów w celu uziemienia elektronarzędzia. Niezmodyfikowane wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
5. Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki czy lodówki. Występuje zwiększone ryzyko porażenia prądem w sytuacji, gdy twoje ciało jest uziemione.
6. Nie narażaj elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci. Woda, która dostanie się do elektronarzędzia, zwiększa ryzyko porażenia prądem.
7. Nie uszkadzaj kabla. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania urządzenia. Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
8. Podczas używania elektronarzędzia na zewnątrz użyj przedłużacza przystosowanego do użytku zewnętrznego. Użycie przewodu odpowiedniego do użytku zewnętrznego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Jeśli obsługa elektronarzędzia w wilgotnych miejscach będzie nieunikniona, zastosuj zabezpieczenie różnicowo-prądowe (RCD). Zastosowanie zabezpieczenia RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem. UWAGA: „wyłącznik różnicowo-prądowy (RCD)” można zastąpić „przełącznikiem ziemnozwarciowym (GFCI)” lub „uptywowym wyłącznikiem różnicowo-prądowym (ELCB)”.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

9. Bądź czujny, uważaj na to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi elektronarzędzia. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony, pod wpływem używek, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas korzystania z elektronarzędzi może spowodować poważne obrażenia ciała.

10. Używaj sprzętu bezpieczeństwa. Zawsze używaj ochrony oczu.

Sprzęt bezpieczeństwa, taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask ochronny lub ochraniacze na uszy stosowane w odpowiednich warunkach pomogą zmniejszyć obrażenia ciała.

11. Unikaj przypadkowego uruchomienia. Upewnij się, że przetątnik znajduje się w pozycji wyłączonej przed podłączeniem. Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na wyłączniku lub podłączanie elektronarzędzi z włączonym wyłącznikiem może spowodować wypadek.

12. Przed włączeniem elektronarzędzia usuń kluczyk z urządzenia. Kluczyk pozostawiony na obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała.

13. Nie przechylaj się nad narzędziem. Utrzymuj cały czas odpowiednie oparcie i równowagę. Umożliwi to lepszą kontrolę elektronarzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

14. Ubieraj się prawidłowo. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubranie i rękawice z daleka od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome części.

15. W przypadku urządzeń służących do odsysania pyłu należy upewnić się, że są one podłączone i prawidłowo używane. Korzystanie z systemów odpylania może zmniejszyć ryzyko zapylenia.

Użytkowanie i konserwacja elektronarzędzia

16. Nie dociskaj elektronarzędzia podczas pracy. Użyj właściwego elektronarzędzia do swoich zastosowań. Właściwe narzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej w tempie, do którego zostało zaprojektowane.

17. Nie używaj elektronarzędzia, jeśli nie działa przetątnik. Każde elektronarzędzie, którego nie można kontrolować za pomocą wyłącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.

18. Odłącz wtyczkę od źródła zasilania lub akumulatora przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem elektronarzędzi. Stosowanie podobnych środków bezpieczeństwa zmniejszy ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.

19. Nieużywane elektronarzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie dopuszczaj osób nieobeznanych z jego obsługą ani niniejszą instrukcją. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

20. Konserwuj elektronarzędzia, sprawdź, czy są wyregulowane lub czy nie są złęczone części ruchome oraz nie występują inne warunki, które mogłyby wpłynąć na działanie elektronarzędzia. W razie wystąpienia uszkodzenia napraw urządzenie przed jego uruchomieniem. Wiele wypadków powodowanych jest przez nieprawidłowo konserwowane narzędzia elektryczne.

21. Narzędzia tnące powinny być ostre i czyste. Odpowiednio utrzymane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi są mniej podatne na zakleszczenie i łatwiej jest je kontrolować.

22. Stosuj elektronarzędzia, akcesoria, bity narzędziowe itp. zgodnie z tymi instrukcjami i w sposób przewidziany dla danego typu elektronarzędzia, biorąc pod uwagę warunki pracy, które należy wykonać. Używanie elektronarzędzi do innych czynności niż zamierzone może doprowadzić do powstania niebezpiecznej sytuacji.

USŁUGI

23. Naprawy zlecaj wykwalifikowanemu serwisowi przy użyciu identycznych części zamiennych. Zapewnij to utrzymanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

24. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi smarowania i wymiany akcesoriów.

25. Uchwyty powinny być suche, niezanieczyszczone olejem ani smarem.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące konkretnych narzędzi

26. Zabezpiecz obrabiany przedmiot. Element obrabiany zamocowany za pomocą urządzeń zaciskowych lub imadła jest bardziej bezpieczny niż trzymany ręcznie.

27. Nie pracuj z materiałami zawierającymi azbest; jest to materiał rakotwórczy.

28. Przed odłożeniem elektronarzędzia powinno ono całkowicie się zatrzymać. Wkładka narzędzia może się zaciąć i doprowadzić do utraty kontroli nad narzędziem.

29. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem. Nie dotykaj uszkodzonego przewodu i wyciągnij wtyczkę z gniazdka, gdy przewód jest uszkodzony. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.

30. Narzędzia elektryczne stosowane na zewnątrz należy podłączyć w obwodzie wyposażonym w wyłącznik różnicowo-prądowy (GFCI).

31. Podczas korzystania z wiertarek udarowych należy stosować środki ochrony słuchu. Wpływ hałasu może prowadzić do utraty słuchu.

32. Użyj odpowiednich wykrywaczy w celu sprawdzenia, czy w strefie roboczej nie biegą przewody zasilające lub zadzwoni do lokalnego przedsiębiorstwa energetycznego, aby uzyskać pomoc. Zetknięcie z przewodami elektrycznymi może prowadzić do pożaru i porażenia prądem elektrycznym. Uszkodzenie przewodu gazowego może doprowadzić do wybuchu, naruszenia rury wodnej, spowoduje szkody na mieniu.

33. Natychmiast wyłącz narzędzie, gdy wkładka ulegnie zacięciu. Bądź przygotowany na moment reakcji, który może spowodować odrzut. Wkładka narzędzia zatnie się, gdy:

– elektronarzędzie zostanie przeciążone lub

– zaklinuje się w obrabianym przedmiocie.

34. Trzymaj elektronarzędzie tylko za izolowane uchwyty; podczas cięcia osprzęt może stykać się z ukrytymi przewodami lub własnym przewodem. Kontakt ze znajdującym się pod napięciem przewodem spowoduje również, że odsonięte metalowe części elektronarzędzia znajdują się pod napięciem i spowodują porażenie operatora.

35. Podczas pracy z elektronarzędziem, zawsze trzymaj go mocno obiema rękami, ustawiając się w bezpiecznej postawie. Narzędzie jest bezpieczniejsze, gdy trzyma się je obiema rękami.

36. Użyj pomocniczego uchwyty dostarczonego z narzędziem. Utrata kontroli nad elektronarzędziem może spowodować obrażenia ciała.

OPIS FUNKCJONALNY



Zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może powodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia ciała.

Podczas czytania instrukcji obsługi, rozłóż stronę graficzną i pozostaw ją otwartą.

UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Narzędzie jest przeznaczone do wkręcania wkrętów w drewno, metal i tworzywa sztuczne.

ZASILACZ

Narzędzie należy podłączyć do zasilania o napięciu zgodnym z napięciem wskazanym na tabliczce znamionowej i może być używane tylko do zasilania prądem przemiennym jednofazowym. Są one podwójnie izolowane zgodnie z normą europejską i dlatego też mogą być używane bez przewodu uziemiającego.

Wskazówki bezpieczeństwa.

Dla własnego bezpieczeństwa proszę zapoznać się z załączonymi instrukcjami bezpieczeństwa.

WYJAŚNIENIE OGÓLNEGO WIDOKU

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Tuleja blokująca | 6. Przycisk spustowy |
| 2. Ok. 1 mm | 7. Przycisk blokujący |
| 3. Lokalizator | 8. Dźwignia zmiany kier. obrotów |
| 4. Bit | 9. Hak |
| 5. Magnetyczny uchwyt na bity | |

SPECYFIKACJA Model AS625

Wydajność

Moc..... 570W

Napięcie znamionowe.....220V–230V~

Częstotliwość..... 50/60Hz

Prąd znamionowy..... 2,6A

Śruba do suchej zabudowy.....4 mm

Prędkość bez obciążenia (/ min)0–6000

Całkowita długość..... 290 mm

Waga netto..... 1,4 kg

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Zawsze upewnij się, że ostrze osadzone jest poprawnie w uchwycie. Upewnij się, że nikt nie znajduje się poniżej, gdy narzędzie uniesione jest w trakcie pracy.





2. Trzymaj narzędzie mocno.

3. Trzymaj ręce z dala od obracających się części.

4. Trzymaj elektronarzędzie tylko za izolowane powierzchnie chwytające, podczas cięcia osprzęt może stykać się z ukrytymi przewodami lub własnym przewodem. Kontakt ze znajdującym się pod napięciem przewodem spowoduje również, że odsłonięte metalowe części elektronarzędzia znajdą się pod napięciem i spowodują porażenie operatora.

5. Nie dotykaj wiertła ani obrabianego przedmiotu zaraz po zakończeniu pracy, mogą być bardzo gorące i poparzyć skórę.

6. Etykieta na narzędziu może zawierać następujące symbole.

V	..volt
A	..amper
Hz	..herc
W	..wat
min-	..minuta
~	..prąd przemienny
	..II klasa ochronności
n_s	..prędkość bez obciążenia
.../min	..obrotów na minutę
	..znak ostrzegawczy bezpieczeństwa
	..prędkość uderzeń
\emptyset	..maksymalna pojemność uchwytu
	..przeczytaj uważnie wcześniejsze instrukcje przed uruchomieniem maszyny

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Regulacja głębokości

Głębokość można regulować, obracając tuleję blokady.

Obróć ją w kierunku „A”, aby uzyskać mniejszą głębokość lub w kierunku „B”, dla większej głębokości. Jeden pełny obrót tulei blokującej równa się zmianie głębokości o 1,5 mm (rys. 1). Ustaw końcówkę tulei blokującej tak, aby odległość między końcówką lokalizatora a łbem śruby wynosiła w przybliżeniu 1 mm, jak pokazano na rys.2 lub 3.

Wkręć próbną śrubę w swoim materiale lub kawałek zduplikowanego materiału. Jeśli głębokość nadal nie jest odpowiednia dla śruby, kontynuuj regulację, aż uzyskasz właściwe jej ustawienie (rys. 2 i 3).

Wymowanie lub zakładanie wiertła (rys. 4 i 5)

Ważne:

Upewnij się, że narzędzie jest wyłączone i odłączone od zasilania przed wyjęciem lub zainstalowaniem końcówki.

Aby usunąć wiertło, wyjmij lokalizator z tulei blokującej, następnie uchwycić szczypcami i wyciągnij bit z magnetycznego uchwytu. Czasem pomoże też poruszenie wiertłem, wciśnięcie go w uchwyt magnetyczny. Następnie załóż lokalizator, mocno dociskając go do tulei blokującej.

Działanie przełącznika (rys. 6)

UWAGA:

Przed podłączeniem narzędzia zawsze sprawdź, czy spust włącznika działa prawidłowo i wraca do pozycji „OFF” po jego zwolnieniu.

Aby uruchomić narzędzie, pociągnij za spust włącznika. Zwiększ prędkość obrotową, zwiększając nacisk na spust włącznika. Zwolnij przełącznik spustu, aby zatrzymać urządzenie. W przypadku ciągłej pracy naciśnij spust przełącznika, a następnie wciśnij przycisk blokady. Aby zatrzymać narzędzie z pozycji zablokowanej, pociągnij spust włącznika do końca, a następnie zwolnij go.

UWAGA:

Nawet po włączeniu i uruchomieniu silnika wiertło nie będzie się obracać, dopóki nie dopasujesz wiertła do tła śruby i nie wyrównasz docisku w celu zaszprzęglenia.

Działanie przełącznika rewersyjnego (rys. 7)**UWAGA:**

- Zawsze sprawdzaj kierunek obrotów przed uruchomieniem.
- Kierunek obrotów można zmieniać tylko po całkowitym zatrzymaniu narzędzia. Zmiana kierunku obrotów przed zatrzymaniem narzędzia może spowodować jego uszkodzenie.

Narzędzie wyposażone jest w przełącznik zmiany kierunku obrotów. Przesuń dźwignię przełącznika rewersyjnego w kierunku „A”, aby uzyskać obroty w kierunku wskazówek zegara, lub „B”, aby uzyskać obroty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Dopasuj śrubę w końcówkę wiertła i umieść punkt śruby na powierzchni mocowanego przedmiotu. Docisnij narzędzie i uruchom je. Cofnij narzędzie od razu po zaszprzęgleniu, a następnie zwolnij spust.

UWAGA:

- Podczas zakładania wkreту na końcówkę wiertła należy uważać, aby nie wcisnąć śruby. Jeśli śruba zostanie wsunięta, nastąpi zaszprzęglenie uchwytu i śruba zacznie się od razu obracać. Może to uszkodzić część roboczą lub spowodować obrażenia.
- Upewnij się, że wiertło jest włożone prosto w tło śruby, w przeciwnym razie śruba lub wiertło może ulec uszkodzeniu.

Hak (rys. 9 i 10)

Hak służy do tymczasowego zawieszenia narzędzia. W celu jego użycia obróć je w kierunku „A”, a następnie popchnij w kierunku „B”, aby zablokować w miejscu.

Gdy nie używasz haka, przesuń go do pierwotnego położenia, wykonując powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

Jak włożyć i wyjąć adapter kabla wymiennego**Ważne:**

Upewnij się, że narzędzie jest wyłączone i odłączone od zasilania przed wyjęciem lub zainstalowaniem adaptera kabla wymiennego.

Jak zainstalować i wyjąć adapter kabla wymiennego**Ważne:**

Upewnij się, że narzędzie jest wyłączone i odłączone od zasilania przed wyjęciem lub zainstalowaniem adaptera kabla wymiennego

KONSERWACJA**UWAGA:**

Upewnij się, że narzędzie jest wyłączone i odłączone od zasilania przed wykonywaniem jakichkolwiek prac na narzędziu.

Aby zachować bezpieczeństwo i niezawodność produktu, naprawy, konserwacja lub regulacja powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.

UWAGA:

- Wymienione w tej instrukcji akcesoria lub nakładki zalecane są do użytku z narzędziem. Używanie jakichkolwiek innych akcesoriów lub dodatków może stwarzać ryzyko obrażeń. Używaj akcesoriów lub nakładek odpowiednich do danego rodzaju czynności.

W razie potrzeby pomocy w uzyskaniu dalszych informacji na temat tych akcesoriów zapytaj w lokalnym serwisie.

Informacja:

- Deklarowana całkowita wartość wibracji oraz wartość emisji hałasu zostały zmierzone zgodnie ze standardową metodą badań i mogą zostać użyte do wzajemnego porównania narzędzi;
- deklarowaną całkowitą wartość drgań można również wykorzystać do celów wstępnej analizy narażenia.

UWAGA:

- Emisje drgań podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia mogą różnić się od zadeklarowanej wartości, w zależności od sposobu użycia narzędzia, w szczególności rodzaju obrabianego przedmiotu.
- Konieczność określenia środków bezpieczeństwa dla ochrony operatora opiera się na oszacowaniu narażenia w rzeczywistych warunkach użytkowania (z uwzględnieniem wszystkich części cyklu operacyjnego, takich jak czas wyłączenia narzędzia i jego pracy jałowej).

Deklaracja zgodności

STALCO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Torowa 41
32-050 Skawina

deklarujemy, że produkt

Opis: Wkrętarka do suchej zabudowy
Typ AS625(S-97150)

(oznaczenie urządzenia, reprezentuje wkrętarkę do suchej zabudowy)
funkcja: wkręcanie w różnych materiałach
spełnia podstawowe wymagania w zakresie zdrowia
i bezpieczeństwa na podstawie następujących przepisów:

PL

EN

Dyrektywa maszynowa

2006/42/EC

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2014/30/UE

Ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w dyrektywie
dotyczącej urządzeń elektrycznych i elektronicznych RoHS 2011/65/UE

Standardy i specyfikacje techniczne dotyczące norm:

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 62233:2008

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Podmiot odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji:

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.,
ul. Torowa 41, 32-050 Skawina

Data: 31.01.2018 r., Skawina

Podpis: Prezes Zarządu
Marek Zajęc




CE

STALCO+

POWER TOOLS

DRYWALL SCREWDRIVER S-97150

TYPE: AS625



PL

EN

CE




 570W

 230V/50Hz


 0-6000

 LEFT/RIGHT


 HEX 4mm




1




2




3




4




5




6




7



8



9



10

GENERAL SAFETY RULES

WARNING! Save all warning and instructions for future reference. Read all instructions.

Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Work area safety

1. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered and dark areas invite accidents.
2. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

4. **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way.** Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
5. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
6. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
7. **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool.** Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
8. **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
NOTE: The term "residual current device (RCD)" may be replaced by the term "ground fault circuit interrupter (GFCI)" OR "earth leakage circuit breaker (ELCB)"

Personal safety

9. **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a**

power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

- 10. Use safety equipment .Always wear eye protection.** Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- 11. Avoid accidental starting.** Ensure the switch is in the off position before plugging in. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.
- 12. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- 13. Do not over reach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- 14. Dress properly. Do not wear loose clothing or jeweler, keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jeweler or long hair can be caught in moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- 15. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and collection facilities ensure these are connected and properly used.** Use of these devices can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

- 16. Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- 17. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- 18. Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories ,or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- 19. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- 20. Maintain power tools, Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation,** if damaged ,have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- 21. Keep cutting tools sharp and clean,** properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- 22. Use the power tool , accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operation different from those intended could result in a hazardous situation.
- 23. For power tools with type X attachment.** Where a specially prepared cord is needed to replace the cord: if the supply cord of this power tool is damaged, it must be replaced by a specially prepared cord available through the service organization.

Service

24. **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
25. **Follow instruction for lubricating and changing accessories.**
26. **Keep handles dry, clean and free from oil and grease.**

POWER TOOL-SPECIFIC SAFETY RULES

- Secure the work piece. A work piece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.
- Do not work materials containing asbestos, asbestos is considered carcinogenic.
- Always wait until the power tools has come to a complete stop before placing it down. The tool insert can jam and lead to loss of control over the power tool.
- Do not use the power tool with a damaged cord. Do not touch the damaged cord and pull the plug from the outlet when the cord is damaged while working. Damaged cords increase the risk of an electric shock.
- Connect power tools that are used in the open via a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI).
- Wear hearing protection when using impact drills. The influence of noise can lead to loss of hearing.
- Use suitable detectors to determine if utility lines are hidden in the work area or call the local utility company for assistance. Contact with electric lines can lead to fire and electroshock. Damaging a gas line can lead to explosion penetrating a water line causes property damage.
- Switch off the power tool immediately when the tool insert jams. Be prepared for high reaction torque that can cause kick-back. The tool insert jams when:
 - the power tools is subject to overload or
 - it becomes wedged in the work piece.
- Hold the power tool only by the insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring or its own power cord. Contact with a "live" wire will also make exposed metal parts of the power tool 'live' and shock the operator.
- When working with the power tool, always hold it firmly with both hands and provide for a secure stance. The power tool is guided more secure with both hands.
- Use the auxiliary handle supplied with the power tool. Loss of control over the power tool can cause personal injury.

Functional Description



Read all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and /or serious personal injury.

While reading the operating instructions, unfold the graphics page for the machine and leave it open.

Intended use

The tool is intended for screw driving in wood, metal and plastic.

Intended use

The tool is intended for screw driving in wood, metal and plastic.

Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated in accordance with European Standard and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

Safety hints

For your own safety, please refer to the enclosed safety instructions.

EXPLANATION OF GENERAL VIEW

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Locking sleeve | 6. Switch trigger |
| 2. Approximately 1 mm | 7. Lock button |
| 3. Locator | 8. Reversing switch lever |
| 4. Bit | 9. Hook |
| 5. Magnetic holder | |

SPECIFICATIONS Model AS625

Power.....	570W
Rated voltage.....	220V~ 230V~
Frequency.....	50/60 Hz
Currency.....	2.6 A
Drywall screw.....	4mm
No load speed (/min).....	0-6000
Overall length.....	290 mm
Net weight.....	1.4 kg

ADDITIONAL SAFETY RULES

- Always be sure you have a firm footing. Be sure no one is below when using the tool in high locations.**
- Hold the tool firmly.**
- Keep hands away from rotating parts.**
- Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord. Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.**
- Do not touch the bit or the work piece immediately after operation; they may be extremely hot and could burn your skin.**
- The label on your tool may include the following symbols. v volts**

A amperes

Hz hertz

W watts

min- minutes

~ alternating current

[□] Class II Construction

n_0 no load speed

.../min revolutions or reciprocation per minute

△ safety alert symbol

- Impact speed
- ∅ maximum chuck capacity
- please read the instructions carefully before starting the machine

OPERATING INSTRUCTIONS

Depth adjustment

The depth can be adjusted by turning the locking sleeve. Turn it in 'A' direction for less depth and in 'B' direction for more depth. One full turn of the locking sleeve equals 1.5 mm change in depth. (Fig. 1) Adjust the tip of the locking sleeve so that the distance between the tip of the locator and the screw head is approximately 1 mm as shown in Fig. 2 or 3. Drive a trial screw into your material or a piece of duplicate material. If the depth is still not suitable for the screw, continue adjusting until you obtain the proper depth setting. (Fig. 2&3)

Removing or installing bit (Fig. 4&5)

Important: Always be sure that the tool is switched off and unplugged before removing or installing the bit. To remove the bit, first pull the locator out of the locking sleeve, then grasp the bit with a pair of pliers and pull the bit out of the magnetic bit holder. Sometimes, it helps to wiggle the bit, push it firmly into the magnetic bit holder. Then install the locator by pushing it firmly back onto the locking sleeve.

Switch action (Fig. 6)

CAUTION:

Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the 'OFF' position when released.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool speed is increased by increasing pressure on the switch trigger. Release the switch trigger to stop. For continuous operation, pull the switch trigger and then push in the take lock button. To stop the tool from the locked position, pull the switch trigger fully, and then release it.

NOTE:

Even with the switch on and motor running, the bit will not rotate until you fit the point of the bit in the screw head and apply forward pressure to engage the clutch.

Reversing switch action (Fig. 7)

CAUTION:

- Always check the direction of rotation before operation.
- Use the reversing only after the tool comes to a complete stop. Changing the direction of rotation before the tool stops may damage the tool.

This tool has a reversing switch to change the direction of rotation. Move the reversing switch lever to the "A" side for clockwise rotation or the "B" side for counter clockwise rotation.

Operation

Fit the screw on the point of the bit and place the point of the screw on the surface of the work piece to be fastened. Apply pressure to the tool and start it. Withdraw the tool as soon as the clutch cuts in, then release the trigger.

CAUTION:

- When fitting the screw onto the point of the bit, be careful not to push in on the screw. If the screw is pushed in, the clutch will engage and the screw will rotate

suddenly. This could damage a work piece or cause an injury

- Make sure that the bit is inserted straight in the screw head, or the screw a/or bit may be damaged.

Hook (Fig. 9& 10)

The hook is convenient for temporarily hanging the tool. When using the hook ,pull it out in "A" direction and then push it in "B" direction to secure in place. When not using the hook, return it back to its initial position by following the above procedures in reverse.

How to Install and remove the Removable Cord Adapter

Important:

Always be sure that the tool is switched off and unplugged before removing or installing the Removable Cord Adapter.

How to install and remove the Removable Cord Adapter

Important:

Always be sure that the tool is switched off and unplugged before removing or installing the Removable Cord Adapter.

MAINTENANCE

CAUTION:

Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool. To maintain product safety and reliability ,repairs, maintenance or adjustment should be carried out by a Authorized Service Center.

ACCESSORIES

CAUTION:

These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual .The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to person. Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local service center.

The following information:

- that the declared vibration total value has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another;
- that the declared vibration total value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

A warning:

- that the vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared total value depending on the ways in which the tool is used;and
- of the need to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

Declaration of Conformity

STALCO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Torowa 41
32-050 Skawina

Declare that the product,

Description Electric Drywall Screwdriver
Type AS625(S-97150)

(designation of machinery, representative of drywall screwdriver)

Function screwdriver in various materials

Complies with the essential health and safety requirements of the following directive:

EC Machinery Directive 2006/42/EC
EC Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

PL

EN

Restrictions of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic
Equipment Directive RoHS 2011/65/EU

Standards and technical specifications referred to:

EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-2:2010
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Responsible for documentation:

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.,
ul. Torowa 41, 32-050 Skawina

Data: 31.01.2018 r., Skawina

Podpis: Prezes Zarządu
Marek Zając





STALCO Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A.
32-050 Skawina, ul. Torowa 41
tel: +48 12 276 82 01

www.stalco.pl